

Einstellen / Programmieren

* 0 # #

Rücksetzen in Grundzustand

* 1 # ...24 * #
 * 2 # ...24 * #
 * 3 # ...24 * #
 * 4 # ...24 * #

Zielrufnummern speichern
 bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern und Raute**
 für die Klingeltaster 1 - 4

*(alle Zielrufnummern auf **9
 =Gruppenruf Fritzbox/Speedport)

* 1 1 # ...24 * #
 * 2 2 # ...24 * #
 * 3 3 # ...24 * #
 * 4 4 # ...24 * #

Umleitrufnummern speichern
 bis 24 Ziffern **1 - 0, Stern und Raute**
 für die Klingeltaster 1 - 4

*(alle Rufnummern gelöscht)

* 5 # 1 2 3 4 *

PIN-Code speichern (4-stellig)
 für Zugangsberechtigung zum Programmieren (Beispiel: 1234)

*(0000)

* 6 # 1-30 *

Türöffner
 Anzugsdauer in Sekunden 1 - 30

*(5)

* 6 0 *
 * 6 1 *
 * 6 2 *
 * 6 3 *
 * 6 4 *
 * 6 5 *
 * 6 6 *
 * 6 7 *
 * 6 8 *
 * 6 9 *

Klingeltaster-Bestätigungston
 0 = AUS
 1 = Melodie 1 (Einzelton)
 2 = Melodie 2 (Zweiklangton)
 3 = Melodie 3 (Zweiklangton)
 4 = Melodie 4 (Zweiklangton)
 5 = Melodie 5 (Mehrklangton)
 6 = Melodie 6 (Mehrklangton)
 7 = Melodie 7 (Mehrklangton)
 8 = Melodie 8 (Mehrklangton)
 9 = Melodie 9 (Mehrklangton)

*(61)

* 7 1 *
 * 7 2 *
 * 7 3 *
 * 7 4 *

Außenlautstärke Lautsprecher
 71 = ruhiges Wohngebiet
 72 = Ortsbereich
 73 = verkehrsreiches Stadtgebiet
 74 = Baustelle / Industrielärm

*(72)

* 7 7 *
 * 7 8 *

Außenlautstärke Mikrofon
 77 = normal
 78 = laut

*(77)

* 8 # 1-15 *

Rufintervalle
 Anzahl der Rufintervalle für Türrufe. 0 = keine Begrenzung

*(6)

* 8 0 # 10-299 *

Maximale Verbindungsduer
 für Anrufe von Außen nach dem Abheben des Hörers
 in Sekunden 10-299

*(60)

Kurzanleitung TAB4pro

Einstellen / Programmieren

* 8 2 *

* 8 3 *

* 8 4 *

* 8 5 *

a/b Impedanz-Anpassung

*(83)

Anpassung an die a/b-Impedanz des DSL Routers / Telefonanlage
82 = a/b Impedanz niedrig
83 = normal (Fritzbox)
84 = mittel (Speedport)
85 = a/b Impedanz hoch

* 8 6 *

* 8 7 *

* 8 8 *

* 8 9 *

a/b Empfindlichkeit

*(88)

abhängig von der a/b-Leitungsdämpfung und dem allgemeinen Umgebungsgeräuschpegel
86 = unempfindlich (lärmbelastete Umgebung)
87 = mittel
88 = normal (ruhiges Wohngebiet, keine Hintergrundgeräusche an den internen Sprechstellen)
89 = empfindlich (sehr leise Gesamtumgebung)

* 9 # 0-9 *

Aktivieren der Verbindung

*(0)

0 = sofort, oder nach dem 1 bis 9 Anrufsignal

* 9 0 *

* 9 1 *

* 9 2 *

* 9 3 *

Freizeichenunterdrückung

*(90)

Beim Verbindungsaufbau wird die Außenlautstärke während der Freizeichengabe reduziert.
Das Hochfahren auf die eingestellte Außenlautstärke erfolgt durch Drücken einer beliebigen Zifferntaste oder sprachgesteuert
90 = Freizeichenunterdrückung AUS (volle Außenlautstärke)
91 = EIN normal
92 = EIN leise (Unterdrückung hoch)
93 = EIN lautlos (vollständige Unterdrückung)

Bedienen

#

Türöffnen während dem Gespräch

Bei zugewiesener externer Rufnummer für das Türsprechmodul ist das Türöffnen auch von aussen über Mobiltelefon möglich.

* *

Türgespräch manuell trennen

wenn PROG = EIN dreimal Sternaste ***

* 0 1 *

* 0 2 *

* 0 3 *

* 0 4 *

* 0 5 *

* 0 6 *

* 0 7 *

* 0 8 *

* 0 9 *

Türrufumleitung auf Zeit (Abwesenheitsbetrieb)

*(AUS)

Aktivieren der Türrufumleitung auf Zeit (z.B. Mobilrufnummer).
Für die ausgewählte Zeit werden bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 die Zielrufnummern für Türrufumleitung gewählt.
01 = 1 Stunde
02 = 2 Stunden
03 = 3 Stunden
04 = 4 Stunden
05 = 5 Stunden
06 = 6 Stunden
07 = 7 Stunden
08 = 8 Stunden
09 = 9 Stunden
Nach Ablauf dieser Zeit wird automatisch wieder der Normalbetrieb hergestellt = Erste Zielrufnummern.

* 0 * *

Türrufumleitung permanent

*(AUS)

Aktivieren der Türrufumleitung permanent (z.B. Mobilrufnummer).
Bei Betätigen der Klingeltaster 1-4 werden die Zielrufnummern für Türrufumleitung gewählt. Das Ausschalten der Türrufumleitung (Rückkehr in den Normalbetrieb) erfolgt durch internen Anruf am Türsprechmodul (Anwesenheit).

*(Einstellungen nach dem Rücksetzen)