













IP Kamera LC40I

- HD IP Kamera mit 4 MP für Innen
- Alarmfunktionen: IR Sensor
 AI-Bewegung, Audio, Alarmausgang
- Email-Nachricht mit Bild
- Aufzeichnung: SD-Karte, FTP, NVR
- APPs für Smartphone und Tablet-PC
 - Türkamera für Fritzfons

IP Kamera mit integrierter Alarmanlage für Fritzbox Videotürsprechanlage und Videoüberwachung mit NVR und App





Bedienungsanleitung

Inhalt

- 3 Lieferumfang / Abmessungen
- 4 Bestimmungsgemäßer Betrieb
- 5 Sicherheitshinweise
- 5 Rücknahme und Recycling Einrichten der Kamera
- 7 Anwendung der Kamera
- 8 Kameratest vor dem Einbau
- 9 IP Adresse feststellen
- 11 Anzeige des Kamerabildes Kamerafunktionen
- 15 Bildeinstellungen
- 16 Videoeinstellungen
- 16 Audioeinstellungen
- 17 Netzwerk
- 18 Email einrichten

- 20 Ereignisse
- 21 Intelligente Erkennung
- 22 IR Erkennung
- 23 Aufzeichnen Systemeinstellungen
- 28 Einrichten der Fritzbox
- 29 Türkamera für Fritzfons
- 27 Livebild eintragen Anwendungen
- 33 Kamera über LAN anschliessen
- 35 WLAN Brücke
- 36 LAN-Kabel Fachwissen
- 37 Technische Daten



Lieferumfang



- 1 Kamera LC40I
- mit Netzwerkanschluss
- und DC-Buchse
- 2 LAN Patchkabel
- 3 Netzteil 12V / 1000mA DC
- 4 PoE Adapterpaar 12V
- 5 2xRJ45 Stecker werkzeuglos
- 6 Config Tool (Download)
- 7 Montage- und Bedienungsanleitung (Download)



Abmessungen in mm [inch]





Verehrter Kunde,

Unsere Anleitungen sind knapp, übersichtlich und gut bebildert. Wir möchten, dass Sie schnell mit den wichtigen Funktionen der Kamera vertraut werden und diese nutzen können. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um falsche Handhabung zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Diese Kamera ist für den Betrieb an einem Netzwerkanschluss im Heimnetz LAN vorgesehen. Eine andere Verwendung als in diesem Handbuch beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des Produktes führen. Darüber hinaus ist es mit Gefahren verbunden (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw.), wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß, wie hier beschrieben, eingesetzt wird. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Haftungsausschluss: L-TEK haftet nicht für Schäden aus Diebstahl und Einbruch die an Gebäuden entstehen, sollten diese aus fehlender Betriebsbereitschaft der Kamera hergeleitet werden.



Umtausch / Rückgabe:

Testen Sie die Kamera und Zubehör vor der endgültigen Montage an Ihrer Telefonanlage / DSL Router auf einwandfreie Funktion, wie nachfolgend beschrieben. Nach erfolgter Montage kann die Bestellung nicht mehr widerrufen werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte diese Sicherheitshinweise, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Produktes zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren technischen Support.

Alle Montagearbeiten sind nur im spannungslosen Zustand auszuführen. Auch der DSL Router / Switch ist vom Strom- und Telefonnetz zu trennen. Berühren Sie die Kamera nicht mit spitzen. metallischen oder nassen Gegenständen. Verwenden Sie zur Montage einen Schraubendreher geeigneter Größe bzw. das mitgelieferte Werkzeug. Schützen Sie die Kamera vor unmittelbarer Nässe, starken Staub, aggressiven Dämpfen. Reinigen Sie die Kamera nur mit einem Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Installationsarbeiten am 230V-Stromnetz dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden. Steckernetzteile nur an geschützter Stelle betreiben (z.B. keine am Boden liegene Mehrfachsteckdose) Gefahr von Gehäusebruch, Kontakt mit 230V-Netzspannung Schäden an Geräten und Lebensgefahr.

Rücknahme und Recycling

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten müssen die betreffenden Produkte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnen. Das bedeutet dass Sie das Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen möchten, getrennt vom Hausmüll entsorgen und geeigneten Rückgabesystemen zuführen müssen.

In der Regel nimmt Ihr Installateur das Altgerät mit. Sie können Altgeräte aber auch kostenlos beim örtlichen Wertstoffhof oder in Elektrofachmärkten und Baumärkten abgeben. Diese sind zur kostenfreien Rücknahme verpflichtet, wenn die Verkaufsfläche größer ist als 400qm. Sie müssen dabei kein Neugerät kaufen. Ebenso können Sie das Altgerät bei uns unentgeltlich abgeben. Helfen Sie bitte mit und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Webseite unter Informationen.



Einrichten der Kamera



Anwendung der Kamera

Diese IP-Kamera ist für die Videoüberwachung der Innenräume gedacht und kann durch die ONVIF Eigenschaft in eine L-TEK Videoüberwachungsanlage eingebunden werden.

Alarmanlage

Diese IP-Kamera hat eine Reihe von Funktionen womit sie auch als kleine Alarmalage eingesetzt werden kann. Der eingebaute IR-Sensor ermöglicht es bei Eindringen von Personen eine Email mit Bild zu senden, eine Aufzeichnung durchzuführen, einen Warnton über den Lautsprecher auszugeben und ein Relais zu schalten z.B. um Licht einzuschalten. Die gleiche Funktionaltät kann auch eingesetzt werden wenn Audiosignale erkannt werden z.B. Lärm oder Gespräche.

Wo wird das Kamerabild angezeigt

PC: Der Kamerastream kann durch das integrierte Webinterface auf dem PC betrachtet und damit die Kamera konfiguriert werden.

Fritzfon: Bei Verwendung der Fritzbox mit aktuellen Fritz OS wird das Kamerabild bei eingehenden Türruf auf mehreren AVM DECT Telefonen angezeigt. Für diese Anwendung muss die Kamera innen aufgestellt werden z.B. im Fenster.

Internet: Mit der Einrichtung von DynDNS oder MyFRITZ! kann das Kamerabild über Internet überall angezeigt und von unterwegs abgefragt werden. Anleitungen dazu finden Sie im L-TEK Shop.

App: Für die Kamera bieten wir verschiedene Apps an, die Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC installieren können und somit Zugriff auf die Kamera von überall haben, zuhause über WLAN und über Internet. Bedienungsanleitung und Videoanleitung dazu im L-TEK Shop. Die Nutzung unserer APPs ist kostenlos ohne Registrierung.

Kameratest vor dem Einbau

Stellen sie zuerst den Testaufbau her, um zu prüfen ob die Kamera in Ihrem Netzwerk funktioniert. Verwenden Sie dazu **nur** die mitgelieferten Teile



Verbinden Sie beides wie in der Grafik dargestellt, entweder direkt mit der Fritzbox oder über den Switch.



LC40I

IP Adresse feststellen

Die IP Adresse der Kamera wir automatisch vergeben. Mit dem Configtool können Sie feststellen welche IP Adresse für die Kamera vergeben wurde.



Um die Kamera zu prüfen, installieren Sie die Anwendung **Config Tool** auf Ihrem Computer. Das **Config Tool** finden im L-TEK Shop.

Nach dem Starten des **Config Tools** wird die im Netzwerk befindliche Kamera angezeigt.

Der Kamera wurde automatisch mit DHCP eine freie IP-Adresse in Ihrem Netzwerk zugewiesen.

Mit anklicken des Knopfes **Refresh** wird die Suche neu gestartet.

Ņ	Configtool		1 De	vice(s) found	С			I	Search Settin	₀
Ð	Modify IP		itialize	Batch Mod	ity IP Im	oort Export	Manual Add Del	lete	Searc	h Q
			NO.	Status	Туре	Model	IP : Port	MAC	Version	Operate
			1	Uninitialized	IPC	IPC-K42A	192.168.10.103:37777	90:6a:94:7e:d5:16	V2.800.0000	Edit Details Web
₿										
п										
88										
		1	'ou hav	ve selected (device(s)	Vninitialized	Initialized		IPV4	IPV6

Kamera initialisieren / IP Adresse ändern

Um die Kamera einzurichten, muss zunächst ein Passwort festgelegt werden. Klicken Sie auf die Kamera und auf **Initialize**. Tragen Sie in dem Dialog der sich öffnet ein **Passwort** ein und wiederholen Sie es. Tragen Sie Ihre **Emailadresse** ein, damit Sie bei **Passwort vergessen** benachrichtigt werden können. Klicken Sie auf **Next** und schliessen Sie die Eingabe ab.

Device initialization	×
1	device(s) have not been initialized
Username	admin
New Password	Weak Medium Strong
Confirm Password	Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them. (excluding single quote("), double quote("), colon(:), semicolon(:), connection symbol(&))
Email Address Select P/N *After you have set new	****@l-tek.net (for password reset) PAL
And you have set new	passimuru, prease set passimuru again in i search setting . Next

Mit **Modify IP** können Sie manuell eine andere IP Adresse festlegen. Achten Sie darauf dass die IP Adresse nicht bereits belegt ist.

Modify IP Address		×
Mode	Static O DHCP	
Start IP	192 . 168 . 10 . 104 Same IP	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	192 . 168 . 10 . 1	
	ок	
Selected number of	devices: 1	

Anzeige des Kamerabildes

Wählen Sie einen Internet Browser und geben Sie die IP-Adresse der Kamera ein. Es erscheint die Administratorseite der Kamera. Die Sprache ist Englisch. Geben Sie als Benutzername: **admin** und als Passwort: Ihr vorher festgelegtes Passwort ein. Es erscheint das Kamerabild.





Sie sehen das Kamerabild



LC40I



Kamera Funktionen

Bildeinstellungen

Unter **Conditions** können Sie die Bildwiedergabe einstellen. Probieren Sie diese Einstellungen selbst aus: Helligkeit, Kontrast, Farben, Belichtung und Hintergrundbeleuchtung.



Tag- und Nacht (Day & Night)

Die richtige Einstellung für Tag und Nacht. Bei der Einstellung Tag bringt das empfindliche Objektiv ein Farbbild. Auch bei schlechter Beleuchtung bleibt es ein Farbbild. Bei Einstellung Nacht wird der IR-Spot aktiviert. Es entsteht ein Schwarz/Weiss-Bild. Die Umschaltung erfolgt automatisch.



Kamera einstellen

Videoeinstellungen

Unter **Video** können Sie die Eigenschaften für das Videobild einsellen. Hier sind in der Regel keine Änderungen erforderlich.

Setting									
← C 🔺 Nicht	sicher 192.168.10.103					© ⊉ ⊕	ର୍ଷ 🥰		•
🛱 Favoriten importieren 🛛	G Google								
								÷	
			Live	Playback	Setting	Alarm	Logout		
	Video Si	napshot Ov	erlay RC	1					•
> Conditions									-
> Video	Main Stream			Sub Stream				- 11	
> Audio				Enable				- 11	24
Network	Encode Mode	H.265	~	Encode Mode	H.264	~		- 11	0
► Event	Smart Codec	Off	~	Resolution	640*480(VGA)	~		- 11	
Storage	Resolution	2560*1440(2560x1440) ~	Frame Rate(FPS)	25	~		- 11	2
System	Frame Rate(FPS)	25	~	Bit Rate Type	CBR	~		- 11	-
Information	Bit Rate Type	CBR	~	Reference Bit Rate	256-1792Kb/S			- 11	
	Reference Bit Rate	1024-6144Kb/S		Bit Rate	512	✓ (Kb/S)		- 11	+
	Dit Pate	2048	V (KNS)	I Frame Interval	50	(25~150)		- 11	
	L France Internal	50	(76. (50)					- 11	
		50	(25~150)					- 11	
	Watermark Settings							- 11	_
	Watermark Character	DigitalCCTV						- 11	
									Ø
		Default	Refresh Si	ave					
									- 63

Audioeinstellungen

Unter **Audio** können Sie die Eigenschaften für die Audiowiedergabe einsellen. Derzeit unterstützen die L-TEK Apps kein Audio.



Netzwerk (Network)

Im Bereich Netzwerk finden Sie die IP Adresse der Kamera und die einzelen Portnummern. Der für uns wichtge Dialog ist SMTP(Email).

Email

Den Emaileintrag benötigen wir zum Versenden von Nachrichten mit Foto bei Erkennen einer Bewegung. Tragen Sie hier die Daten des smtp-Servers ein mit dem Sie senden möchten:

Postausgangs-Server SMTP-Portnummer Emailadresse Passwort Verschlüsselungstyp: SSL Email-Anhang: Event-Type Empfängeradressen

Setting									
	ht sicher 192.168.10.103						¢= @	Ø	
🛱 Favoriten importieren	G Google								
			Live	Playback	Setting	1	Alarm	Logout	
Camera	SMTP(Email)								•
	_								
> TCP/IP	SMTP Server	smtp.1und1.de							
> Port	Port	465							24
> SMTP(Email)	Anonymity								
> UPnP	Username	info@l-tek.net							
> Bonjour	Password								01
> Multicast	Sender	info@l-tek.net							
> Auto Register									
> QoS	Authentication	SSL V							
> Access Platform	Title	IPC Message	Event Type 👻 + -	Attachment					
Event	Mail Receiver		+						
Storage		max.mustermann@gmx.de	-						
System									
Information	Health Mail	Update Period 60	Min. (30~1440)						
		Test							
		Default Refre	sh Save						a
									1

Klicken Sie anschliessend auf Save und dann auf Test.

Sie erhalten eine Erfolgsmeldung. Im Fehlerfall prüfen Sie Ihre Eingaben.



Kontrollieren Sie unter **Access Platform** ob die Option **ONVIF** aktiviert ist. **ONFIV** benötigen Sie, wenn die Kamera am L-TEK NVR16 betrieben werden soll.

Ereingnisse (Event)

In diesem Bereich behandeln wir die verschieden Arten von Ereignissen und wie darauf reagiert werden soll. Es gibt normale Bewegungserkennung (Video Detection) intelligente Bewegungserkennung (Smart Motion Detection) Audioerkennung (Audion Detection) Alarmerkennung (Alarm) mit IR-Sensor

Bewegungserkennung

18

Im Dialog Bewegungserkennung gibt es einige Einstellungen die Sie auswählen können.

Enable: Aktiviert die Bewegungserkennung.

Period: Legen Sie Zeiten und Tage für die Erfassung fest.

Anti-Dither: Zeitspanne wie lange eine Bewegung stattfinden muß bevor sie erkannt werden soll. Verhinderung von Fehlalarmen.

Area: Zeichnen Sie die Bereiche, in denen Bewegungen erkannt werden. **Record**: Aktiviert die Aufzeichnung.

Record Delay: Länge der Aufzeichnung nach Ende der Bewegung. **Relay Out**: Aktiviert den Relais-Ausgang.

Alarm Delay: Legt die Zeit fest wie lange das Relais aktiv sein soll. **Send Email**: Sendet ein Email an die festgelgte Emailadresse.

Audio Linkage: Gibt einen Sirenton am Lautsprecher aus.

Snapshot: Sendet ein Bild der Bewegungserkennung mit dem Email.

🔲 🛛 🔍 I-tek - Suchen	×C) Setting											
\leftarrow C \land Nicht	sicher 192.168.10	.103										Ø	-
🛱 Favoriten importieren	🜀 Google												
				_		,					_		0
					Live	Playback	Setting	- 60	Alarn	n	L	ogout	
E Camera	Motion Detection	Video Tamper											-
Network													
	Enable												aT.
Video Detection	Period	Setting											
Smart Motion Detection Audio Detection	Anti-Dither	30	s (0~100)										
> Alarm	Area	Setting											
> Abnormality	Record												
Storage	Record Delay	10	s (10~300)										
System	Relay-out												
Information	Alarm Delay	10	s (10~300)										
	Send Email												
	Audio Linkage												
	File	siren.wav	•										
	Snapshot												
		Defaul	t Refr	esh	Save								
													563

Intelligente Erkennung (Smart Motion Detection) Diese Funktion aktivieren Sie, wenn die Bewegungserkennung für Personen verwendet werden soll.

🔲 📔 q I-tek - Suchen	× 🗅 я	tting											
\leftarrow \bigcirc \land Nicht siche	r 192.168.10.103											Ø	-
🛱 Favoriten importieren 🛛 🜀 Go	ogle												
				_						_			
				-	Live	Playback	Setti	ng	Ala	rm	L	ogout	
⊳ Camera Smar	rt Motion Detection												
Network	T. Country												
	Enable												
> Video Detection	Effective object	Human											
Smart Motion Detection	Sensitivity	High	~										
> Alarm		Default	Refres	h	Save								
> Abnormality													
Storage													
System													Ø
► Information													

Erkennung von Audio-Signalen (Audio Detection) Die Kamera kann dirch das eingebaute Mikrofon Audio-Signale erkennen und damit Aktionen auslösen. Für die Erkennung können Sie die Empfindlichkeit und die Ansprechschwelle auswählen. Sie können eine Aufzeichnung veranlassen, den Alarmausgang schalten und ein Email mit Bild versenden. Mit **Period** stellen Sie den Zeitbereich ein. **Anti-Dither** ist die Wartezeit zum nächsten Erkennen und **Delay** bedeutet wie lange nach dem Auslösen die Funktion noch aktiv sein soll.



IR Erkennung (PIR Alarm)

Die Kamera verfügt über einen IR-Sensor der nur auf Wärmebilder reagiert. Meist ist das ein menschlicher Körper. Andere Bewegungen weden nicht erkannt. Auch hier kann mit Period der Zeitbereich eingestellt werden und mit Anti-Dither der Abstand zur nächsten Erkennung. Auch mit dieser Funktion kann aufgezeichnet werden (**Record**) oder Relaisausgang (**Relaiy Out**) geschaltet werden und es kann ein Email mit Bild versendet werden (**Send Email / Snapshop**). Die Verzögerungszeit (**Delay**) gibt an wie lange nach dem Auslösen die Funktion noch erhalten sein soll.



Alarmausgang

- 1 Netzwerkanschluss, 2 Reset, 3 Schaltausgang O=Ausgang G=Erde
- 4 Anschlussbuchse 12V-Netzteil



Aufzeichnen (Storage)

Zeitplan (Schedule)

Legen Sie für die verschieden Aufzeichnungsarten einen Zeitplan fest nach dem die Aufzeichnungen stattfinden sollen. Es sind dauerhafte Videoaufzeichnungen und Einzelbildaufzeichnungen möglich.



Speicherort (Destination)

SD-Karte



Speicherort (Destination)

Wählen Sie im Aufzeichnungspfad (Path) **Local** und damit die SD Karte sowohl für die Videoaufzeichnung als auch für die Bildaufzeichnung.

Setting											
← C 🔺 Nicht	sicher https://192.1	68.10.103								g	
🛱 Favoriten importieren 🛛	🜀 Google										
					Live	Playback	Setting	Alarm	Log	out	
Camera	Path	Local	FTP	NAS							
Network	Record				Snapshot						•
▷ Event	Event Type	Scheduled	Motion Detection	Alarm	Event Type	Scheduled	Motion Detection	Alarm			-
	Local				Local	2	2				•
> Schedule	FTP				FTP						+
Destination	NAS				NAS						
> Record Control	Default	Refresh	Save								0
▶ System											
Information											Q

SD-Karte einrichten

Gehen Sie auf **Local** und formatieren Sie die SD Karte. Wählen Sie unter Attribute Lesen/Schreiben (Read/Write)

Setting	× -	+										-	٥	×
← C ▲ Nicht sich	ner https://19.	2.168.10.10	3									Ø		
🛱 Favoriten importieren G G	ioogle													
											_			
					Live	Playbac	k	Setting	Alarn	1	Lo	ogout		
▶ Camera	Path		Local	FTP		NAS								-
Network	Name	Status	Attribute			Used Ca	apacity/Tol	al Capacity						
▶ Event	Disk1	General	Read & Write			_	14240.	2M/30462.5M				^		
														<u>.</u>
Destination														
> Record Control														
▶ System														
► Information														
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L									 			· · · ·		
l	Read Only	Read &	Write Hot S	owap	Refresh						For	nat		
														Ø



Die Kamera verfügt über ONVIF Funktionalität und kann auch über den L-TEK Netzwerkrekorder betrieben und aufgezeichnet und wiedergegeben werden. **ONFIV** aktivieren unter **Network Access Platform** Option **ONVIF** anklicken.

23

Wiedergabe und Speichern (Playback)

Gehen Sie oben im Hauptmenü auf Playback. Wählen Sie den Tag aus und die Dateiart **mp4** für Viedeo und **jpg** für Bild.



Klicken Sie dann auf das gelbe Feld unten. Es öffnet sich der Wiedergabedialog. Klicken Sie rechts auf einen Eintrag bis er blau erscheint. Die Wiedergabe startet. Mit Klick auf den Pfeil können Sie diese Datei im Downloadordner auf dem PC speichern.



Speicherort FTP (Destination)

Für die Seicherung per FTP wählen Sie zunächst unter **Pfad** (Path) die Option **FTP** aus und gehen dann auf den Ordner **FTP**.

C	Setting	× +									-	0	×
	🗧 🔿 🔺 Nich	t sicher https://192.16	3.10.103								Ø		-
e.	Favoriten importieren	Google											
				1	Live	Playback	Setting	Ala	irm	Lo	gout		
	Camera	Path	Local	FTP		NAS							-
	Network Event Storage > Schoule > Destination > Record Control System Information	 Enable Server Address Port Username Password Remote Directory Emergency (Local) 	SFTP(Recommended) 192.168.10.1 21 KAM Kamera1 lest Default R	(0~65535)	Save								* * *

Zur weiteren Vorgehensweise sehen Sie bitte das Video im L-TEK Shop oder im L-TEK Youtube Kanal.

FTP Upload mit Fritz! NAS



Aufzeichnungseinstellungen (Record Control)

In diesem Dialog legen Sie fest wie lange eine Aufzeichungsdatei maximal sein soll (**Pack Duration**).

Aussendem können Sie wählen wieviele Sekunden vor dem Eintreffen eines Ereignisses aufgezeichnet werden soll (**Pre-event Record**).

Wenn die Speicherkarte voll ist können Sie weitere Aufzeichnungen stoppen oder weiter Aufzeichen indem ältere Dateien gelöscht/überschrieben werden.

Aufnahmebetriebsart (**Record Mode**)

Auto - Die Aufnahmen werden nach den vorgenommen Einstellungen durchgeführt

Manuell (**Manual**) – Aufnahmen können nur über die Weboberfläche (Browser) manuell durch den Bediener vorgenommen werden.

Aus (Off) - die Funktion der Videoaufnahme wird ganz gesperrt.

Diese Einstellung auf AUTO stehen lassen

Aufnahmequalität (Record Stream)

Wählen Sie aus ob Aufnahmen in voller Auflösung gespeichert werden sollen (**Main Stream**) oder mit reduzierter Auflösung (**Sub Stream**).

	Setting	× +								-	0	×
<	- C 🔺 Nich	t sicher https://192.1	168.10.103							Ø		
C.	Favoriten importieren	G Google										
						_						
				Live	Playback	Setting	Alarn	1	L	ogout		
•	Camera	Record Control										
►	Network											
►	Event	Pack Duration	5 Min. (1~20)								
-		Pre-event Record	5 s (0~5)									aT
	> Schedule	Disk Full	Overwrite 🗸									z.
	> Destination	Record Mode	Auto O Manual O Off									-
	> Record Control	Record Stream	Main Stream 🗸									
	System		Default Refresh	Save								
	Information											

Systemeinstellungen (System)

Datum / Uhrzeit

Syn PC Synchronisieren Sie diese Einstellung am besten mit Ihrem PC. **DST** dient zur Einstellung Sommer / Winterzeit.

Setting	× +						-	o ×	<
← C 🔺 Nich	t sicher https://192.16	8.10.103					· 😪 🖉	🧧	
🛱 Favoriten importieren	G Google								
			Live	Playback	Setting	Alarm	Logout		
► Camera	General	Date& Time							2
Network									
► Event	Date Format	YYYY-MM-DD 👻							
Storage	Time Format	24-Hour 🗸						- A	
	Time Zone	(UTC+01:00) Amsterdam,	Berlin, Bern, Rome 🗸					C C	•
> General	Current Time	2023-11-29	12 : 10 : 52	Sync PC					
> Account	DST							•	4
> Safety	DST Type	Date Week							7
> Default	Start Time	Jan 🗸 1 🗸	00:00:00						
> Import/Export	End Time	Jan v 2 v	00:00:00					+	
> Auto Maintain	□ NTP								
> Upgrade	Server	othtime1 oth de							
Information	Dert	122							
	Poli	12.5							
	Interval	10 Min. (0~30)							
		Default Re	fresh Save						
								e	
and a second sec								cf	

Konto (Account)

hier können Sie bei Bedarf weitere Benutzer anlegen.

•	Setting	× +							-	0	×
	C 🔺 Nicht sicher	https://192.16	8.10.103								-
다. Favor	riten importieren 🛛 🌀 Goog	gle									
					Live	Playback	Setting	Alarm	Logout		
⊳ Cam	nera A	ccount	Onvif User								•
► Netw	work										
> Even	nt	Anonymous Login	Group Name								<u>.</u>
Stor	age	No.	Usemame	Group Name	Memo		Restricted Login	Modify	Delete		
> Ger	neral	1	admin	admin	admin 's accou	int	1	1	•		
> Acc	count										01
> Safe	lety										
> Def	fault										
> Imp	port/Export										
> Upg	grade										
► Infor	rmation	Authority									
		User File Backup	Storage	Event	Network	System	ral	AV Parameter			
		Security	Maintenance								
		Add User									

Systemeinstellungen (System)

Werkseinstellung (Default)

In diesem Dialog können Sie die Kamera zurücksetzen in die Werkseinstellungen wie sie beim Lieferzustand eingestellt sind.

Setting	× +				-	o x
← C ▲ Nicht	sicher https://192.168.10.103				ର୍ଚ୍ଚ 🥑	🍫
🛱 Favoriten importieren 🗌	Google					^
		Live Playback	Setting	Alarm	Logout	•
► Camera	Default					
Network						
► Event	Default Other configurations will be recovered to default except netw	ork IP address, user management and so	o on.			
Storage	Factory Default Completely recover device parameters to factory default.					
> General						•
> Account						
> Safety						+
Default						
> Importrexport						u.
> Lingrade						Ø
Information						\$

Neustart (Reboot)

In diesem Dialog können Sie einen Neustart manuell sofort durchführen oder einen regelmäßigen automatischen Neustart einrichten.



Kamera in der Fritzbox einrichten





Türkamera für Fritzfons

Mit dem Anruf von der Türstation lässt sich das Livebild der Türkamera auf bis zu 4 Fritzfons übertragen. Das Livebild wird jede Sekunde akualisiert.

		+					×		
	C 🛆 Nicht sicher fritz.bo				đ		b		
	💭 Favoritern importieren 🕲 Google								
	FRITZ!	FRITZ!Box 7590 AX	FRI	ITZINAS] :	Â	۵. ۲		
â	Übersicht	C < Zurück Türsprechanlage an FON 1			?		** •1		
(P) ()	Internet Telefonie Anrufe	Rufnummer Klingeltaste der Klingeln weiterleiten an Klingelton FRITZ:/Fon Klingeltaste				1	0		
	Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf	Name der Türsprechanlage Türsprechanlage	Klingel	itaste hinz	ufügen		+		
	Fax Augehende Rufe 02778080 v Rufterhandlung Über Zeichendoige für Einens Gelemannen								
	DECT	Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihter Türsprechanlage. Um die dann am FRITZIFon diese Zeichenfolge nicht mehr eingeben, sondern können stattdessen einfach die Funktionstaste "Öffnen"	Tür zu öff nutzen.	fnen, müs	sen Sie				
- -	Heimnetz WLAN Smart Home	Live-Bild <u>http://v</u> disminating192.188.10.103kg/binkngabat.cgj Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Internet-Adresse der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanlage.	der Kame	era entneł	imen Sie		8		
Q.	Diagnose		bernehm	en Ve	rwerfer	Ļ	\$		

Gehen Sie im FritzOS auf **Telefoniegeräte** und öffnen Sie den Dialog Türsprechanlage am Port FON1 (Anschluss Türsprechstelle). Scrollen Sie dort nach unten und tragen Sie unter Live-Bild die IP Adresse der Kamera nach folgendem Schema ein. Also zum Beispiel:

http://admin:admin12345@192.168.10.103/cgi-bin/snapshot.cgi

Livebild eintragen

Wechseln Sie unter Telefoniegeräte vom Dialog Geräteübersicht in den Dialog Live-Bild. Übertragen Sie dorthin die Live-Bild-URL http://admin:admin12345@192.168.10.103/cgi-bin/snapshot.cgi Setzen Sie das Abrufintervall auf 1 und klicken Sie OK. Im Fritzfon unter **Heimnetz** / Live-Bild können Sie das Bild prüfen.

			+										
	C 🔺 Nicht sicher	fritz.bo									e 🦪		b
C Fave	oriten importieren G Google												
	Entry?		CDITTIC	AN 7500	AV		10.5	1771		TTINAS		1	Q,
	the second se		FRIIZ:E	OX 1550						TEIN NO			٠
Â	Übersicht	î	🔪 Telefonie >	Telefoniegeräte							?		۵
۲	Internet	I.	Geräteübersic	ht E-Mail	RSS-Nachrichten	Internetradio / Podcast	Live-Bild						u.
C Telefonie ^ Mit dem Schnurlostelefon FRITZIFon kännen Sie Live-Bilder einer oder mehrerer Webcams an Ihren Schnurlostelefonen FRITZIFon im Managemeinen Statutionen Filt bei einer Schnurlostelefonen FRITZIFON im Managemeinen Statutionen Statu							n im Me	nü Hein	nnetz		•		
	Anrufbeantworter	l	Eingerichtete Liv	e-Bilder									*
	Weckruf	I.	Name	Live-Bild-URL									
	Fax	I.	Eingang	http://admin:admi	n12345@192.168.10.103/cgi-b	in/snapshot.cgi					1		
_	Rufbehandlung	. "						Net	ues Live	-Rild bir	zufüren		
	Telefoniegeräte							Her	Jes cive	- ond mi	Luiugen		
	Eigene Rufnummern												
	DECT												ø
Ð	Heimnetz												\$

weitere Anwendungen im L-TEK Shop



Entdecken Sie die Möglichkeiten mit L-TEK Apps









Kamera über LAN anschließen

Hier sehen Sie den Anschluss der Kamera mit 12V passiver PoE Speisung. Dabei befindet sich das Netzgerät für die Kamera im Bereich der Fritzbox. Verbinden Sie den PoE Adapter mit der Kamera und dem LAN Kabel. Dort wo sich die Fritzbox befindet verbinden Sie ebenfalls einen PoE Adapter mit dem Netzgerät und dem LAN Kabel und stecken es an einen freien LAN Anschluss der Fritzbox. Als Verbindungskabel ist ein CAT Kabel erforderlich. Länge bis 30m möglich, bei IR Beleuchtung 20m.



Kamera über LAN anschliessen

Die folgende Grafik zeigt den Anschluss der Kamera mit Netzteil, das sich unmittelbar in der Umgebung der Kamera befindet. Eine Steckdose für das Netzteil wird dort benötigt. Die LAN Verbindungsleitung ist ein CAT Kabel bei dem an den Kabelenden der werkzeuglose RJ45 Stecker angebracht werden muß. Bei der Fritzbox verbinden Sie das LAN Kabel mit einem freien LAN Anschluss der Fritzbox alternativ auch über ein Patchpanel.



WLAN Brücke

Die nächträgliche Verlegung eines LAN Kabels ist oft mit erheblichem Aufwand verbunden. Durch die Mesh WLAN Vernetzung von AVM lässt sich eine sehr gute WLAN Übertragung in Haus und Garten realisieren, so dass unterbrechungsfreie Übertragungen von Kameras bis 4K Übertragungsrate möglich werden.



LAN Kabel - Fachwissen

Die Prinzipschaltung zeigt die Verbindung zwischen Router und Kamera gemäß dem am meisten verbreiteten Standard T568B, woraus sich die Zuordnung der Adernfarben ergibt.

Die Versorgung der Kamera erfolgt über das LAN Kabel (PoE).

Die Router Empfangsseite benutzt die Pole 1+2 und die Sendeseite 3+6. Die anderen Pole werden für die Spannungsversorgung verwendet.



Belegung an RJ45Stecker und RJ45Buchse



LC40I

Technische Daten

Hersteller Bildsensor Auflösung / Bildrate	DAHUA Technology Co. Ltd. 1/3" CMOS Objektiv 4 Megapixel (3688x1520) 20fps 1080P(1920× 1080) 25fps
Aufzeichnung	128GB Mikro SD Karte (optional)
Brennweite Bilderfassungswinkel	2,8mm
horizontal vertikal	>97° >54°
Lichtempfindlichkeit	0,01lux 0,0lux mit IR Beleuchtung 10m
IR Bewegungserkennung Audio-Erkennung	mit Email+Bild mit Email+Bild
Bilddaten Komprimierung	H.264 / MJPG
Protokolle	TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, ONVIF 2.4
Anschlüsse Port	RJ45 / 10/100 BaseT
Versorgung Klinkenbuchse Stromaufnahme	12VDC +/-10% max. 3,3W
Umgebungstemperatur Anwendungsbereich	-10°C bis +45°C Innen
Abmessungen	64mm x 100mm x 35mm

EG-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:





© L-TEK Telekommunikation Stand Dezember 2023 technische Änderungen vorbehalten