

## a/b Türstation PRESTIGE



weiss 1 Klingeltaster  
weiss 2 Klingeltaster  
silbergrau 1 Klingeltaster  
silbergrau 2 Klingeltaster  
anthrazit 1 Klingeltaster  
anthrazit 2 Klingeltaster  
Edelstahl 1 Klingeltaster  
Edelstahl 2 Klingeltaster

Art.Nr.: 6010  
Art.Nr.: 6020  
Art.Nr.: 6110  
Art.Nr.: 6120  
Art.Nr.: 6210  
Art.Nr.: 6220  
Art.Nr.: 6310  
Art.Nr.: 6320

### Lieferumfang:

a/b-Türstation PRESTIGE mit Namenschildbeleuchtung,  
Türsprechmodul TAB und Unterputzgehäuse

### beiliegendes Werkzeug: (bitte aufbewahren)

Schraubendreher Torx für Frontplatte  
Wechselwerkzeug Namensschild



## Einbau Hinweise - Bitte beachten!

**Prüfen Sie die Türstation unmittelbar nach dem Auspacken auf Beschädigungen und teilen Sie uns diese mit (ggf. Foto).**

**Schliessen Sie die Türstation zunächst provisorisch an den DSL Router / Telefonanlage an und testen Sie die Funktionen.**

**(Legen Sie dabei die Frontplatte der geöffneten Türstation auf ein weiches Tuch)**

**Eine Rückgabe der Türstation nach dem Einbau ist nicht mehr möglich!  
Kratzer und Beschädigungen unterliegen nicht der Herstellergarantie!**

Laden Sie sich aus unserem Onlineshop alle Unterlagen herunter, insbesondere Planungsunterlagen und die Kurzbedienungsanleitung / Bedienungsanleitung zum Türsprechmodul und studieren Sie diese. Für den Testanschluss nehmen Sie am besten einen einfachen Plan (a/b Anschluss und 12V~).

Ist der Test positiv abgeschlossen können Sie das UP-Gehäuse mauerbündig einputzen. Die Frontplatte der Türstation deckt etwa 1cm Unsauberkeiten ab, die beim Einputzen entstehen können.

Die Zuleitung vom UP-Gehäuse zum DSL-Router / Telefonanlage sollte ein übliches Telefon-Installationskabel sein z.B. Typ: J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm<sup>2</sup>, also ein 8-adriges Kabel. Ein weiteres zweipoliges Kabel führt vom UP-Gehäuse zum Türmagneten.

Zum Anschluss des Türsprechmoduls legen Sie die Frontplatte unmittelbar vor das eingeputzte UP-Gehäuse. Richten Sie dazu vor dem UP-Gehäuse eine geeignete Ablagefläche ein (z.B. mit Haushaltsleiter). Verwenden Sie auf der Ablagefläche ein weiches Tuch um Kratzer an der Frontplatte zu vermeiden.

Schliessen Sie die Kabel an das Türsprechmodul an und machen Sie sich eine Skizze mit den Adernfarben. Für den Anschluss an den DSL-Router / Telefonanlage im Haus verwenden Sie am besten die a/b Patchbox. Damit halten Sie Ordnung in der Verdrahtung und können so auch Ihre Türklingelanlage einbinden.

Nach erneutem Funktionstest kann die Frontplatte geschlossen werden. Befindet sich die Türstation an einer freistehenden Zaunsäule und ist damit dem Regen ausgesetzt, so ist zusätzlich zum vorhandenen Dichtstreifen eine Silikonfuge oben und seitlich ratsam.

Verwenden Sie zur Montage das mitgelieferte Werkzeug. Gehen Sie vorsichtig dabei um und achten Sie darauf dass das Türsprechmodul und die Frontplatte nicht beschädigt werden!

Das für Sie nötige Wissen zum Einbau und Inbetriebnahme der a/b Türstation PRESTIGE haben wir ausführlich dokumentiert. Sollten dennoch Wissenslücken entstehen, senden Sie uns Ihre Frage bitte per Email an [info@i-tek.net](mailto:info@i-tek.net).