



Pushmail mit der Fritzbox

Bildnachricht wenn es
an der Haustür klingelt

Anleitung
Ausgabe 2026

Was ist eine Pushmail?

Eine Pushmail ist eine Email die bei einem bestimmten Ereignis automatisch gesendet wird.


Die Pushmail die hier behandelt wird sendet eine Email wenn ein Besucher an der Haustüre klingelt und schickt ein Bild mit guter Auflösung.

Dazu muß an der Fritzbox eine Türsprechanlage oder Türklingelanlage betrieben werden und eine Kamera eingerichtet sein.

Das kann ein Einbautürlautsprecher sein, eine Türstation oder ein TeleBell.

Bitte beachten Sie dass die Funktion Pushmail nur möglich ist wenn die Türsprechanlage an dem Port FON1 der Fritzbox betrieben wird.

Die Kamera die Sie verwenden muß die Funktion Pushmail unterstützen.




Pushmail einrichten

Gehen Sie im Fritz OS auf **System / Push Service** und wählen Sie **Telefonie** aus.


Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Rufnummern einstellen**.

In dem Popup Dialog wählen Sie ****1**. Das ist die interne Rufnummer für den analogen Telefonanschluss FON1.

Klicken Sie auf **Übernehmen**.



The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 AX web interface. The 'Push Service' is activated, indicated by a green toggle. The 'Telefonie' tab is selected, and the 'Anrufe an **1' option is checked, with a sub-note 'Zusendung bei eingehenden Anrufen'. Other options like 'Anrufe an alle anderen Rufnummern' and 'Anrufbeantworter' are unchecked.



The dialog box 'Anrufe an **1' is shown, with the following settings:

- E-Mail-Versand aktiv
- Bei welchen Anrufen sollen die E-Mails gesendet werden?
 - Bei allen ankommenden Anrufen
 - Bei verpassten Anrufen
- An welche E-Mail-Adresse sollen die E-Mails gesendet werden?
 -

Buttons: Abbrechen, Übernehmen

Pushmail einrichten

Wir sehen jetzt dass der Port FON1 mit der Rufnummer **1 in den Push Service übernommen wurde und setzen dort den Haken.

Mit dem grünen Schieber oben aktivieren wir den Push Service.

Danach gehen wir auf **Bearbeiten** und aktivieren den Email-Versand für alle ankommenden Anrufe.

Pushmail einrichten

Wechseln Sie in den Dialog **Absender** und tragen Sie die Absender Emailadresse und das zugehörige Email-Kennwort ein mit der die Pushmail versendet werden soll.

Danach tragen Sie die **Empfänger Emailadresse** ein, die die Pushmail erhalten soll.

Wahlweise können Sie dann noch einen Absendernamen eintragen und einen persönlichen Betreff.

Klicken Sie weiter unten auf **Emailversand testen** und auf **Übernehmen**.

FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZ! FRITZ!NAS

System > Push Service

Push Services Absender

Zugangsdaten für E-Mails

E-Mail-Adresse: absender@gmx.de

Kennwort: [password]

✓ Kennwort gespeichert. Zum Ändern neues Kennwort eintippen.

Zugangsdaten - weitere Einstellungen

Empfänger-E-Mail

Tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die die E-Mails standardmäßig versendet werden sollen:

empfaenger@gmx.de

Absendername

Die E-Mail verwendet als Absendernamen den Namen der FRITZ!Box. Wenn Sie einen anderen Namen festlegen möchten, tragen Sie hier einen Absendernamen ein.

FRITZ!Box 7590 AX

FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZ! FRITZ!NAS

System > Push Service

Push Services Absender

Persönlicher Betreff

Für die Betreffzeile der E-Mails können Sie einen persönlichen Betreff festlegen, um die E-Mails in Ihrem Postfach besser zu erkennen. Das ist zum Beispiel sinnvoll, um echte E-Mails des Push Service von betrügerischen E-Mails zu unterscheiden.

Gartentor|

Betreffzeilen sehen dann wie im folgenden Beispiel aus:

Gartentor FRITZ!Box-Info: Nutzungs- und Verbindungsdaten

E-Mail-Versand nach Übernahme der Einstellungen testen

Verwerfen Übernehmen



© L-TEK Telekommunikation
Ausgabe März 2026
technische Änderungen vorbehalten